




Инструкция для электронного таймера полива GA-319N



Для новой программы, переключите его в положение **ВЫКЛ.**



Интервал от 1 часа до 7 дней




Время полива 1-120 мин



Каждое нажатие увеличивает интервал между поливами на один час

Ручной полив



Ручной полив (автоматическая остановка)



Пример программы полива:

Сейчас 12:00, и вы хотите начать поливать в 14:00, в течение 60 минут каждые два дня:

- Интервал – 48;
- Длительность – Выкл + 60;
- + 2 часа



(нажмите кнопку два раза)

ВАЖНО:

- Используйте только чистую воду.
- Перед долгим отъездом замените батарейки.
- Не используйте устройство без соответствующего фильтра.



Outdoor ONLY



Max 40°C

Гарантийный талон

Дата продажи: дата месяц год

Заявленная неисправность:

Выполненный ремонт:

Дата готовности: дата месяц год

Примечания:

Подпись сотрудника _____

Гарантийный срок продлен на _____ дней.

Green
Helper

Green
Helper